



PRIKLAD VYPOČTU

PRIKLAD	OPERÁCIA	DISPLEJ
		0.
100+50-30=	100  50  30	120.
123456789000x66666=	1234567890 66666  	E 8'230.370295 8'230.370295 0.
368 + 97 + 97 =	368  97	562.
839 - 47 - 47 - 47 =	839  47	698.
5 =	5	0.0016.
22.5 =	22.5	11'390.625.
456 + 378 =	456  345 378	0. 834.

URČENÉ PRE 150610/159906

STOLNÁ ELEKTRONICKÁ KALKULAČKA

ZÁKLADNÉ KLÁVESY KALKULAČKY

: Zapnutie / vymazať displej (chybu)

: Oprava vstupu údajov

POPIS LCD OBRAZOVKY

E :    Obrazovka znázorňuje “E” v prípade ak výsledok presiahne maximálny počet čísel obrazovky.


1. Stlačením klávesy docielime vymazanie chyby “E”.

2. Stlačením klávesy dvakrát posebe vymažeme všetky hodnoty.

AKO VYMENIT BATÉRIE:

1. Tato kalkulačka je vybavena dvojtyp m napájaním  
a) Solárna energia                      b) Batéria (1,5)
2. Když se obrazovka jeví nejasně, znamená to, že baterie se zanedlouho vybijí. Aby byla obrazovka jasná, je možné použít solární energii nebo vyměnit baterii.
3. Výmena batérie:  
(1) Odstráňte skrutky zo zadného krytu a odložte ich.  
(2) Použite skrutkovač alebo iný vhodný nástroj na odstránenie batérie. (Poznámka: pri tlačení sledujte smer východu)

\* Dávajte pozor, aby ste nepoškodili oběh.



- (3) Umiestnite novú batériu opačným směre (uistíte sa, že polarita + je smerom hore)
- (4) Znova nasadte kryt a zaskrutkujte ho. (Bez použitia prílišného tlaku)
- (5) Automatické vypnutie: Približne po 8 minútach.
- (6) Použitá batérie následne zlikvidujte podľa platných predpisov SR, batérie nezhadzujte do komunálneho odpadu nakoľko sa jedná o nebezpečný odpad.

Dovozca: Slávoír Bínčík - JUNIOR, Pezíská 58,90101 Malacký  
www.juniorpapier.sk